

- ・この資料は、アルデック社のHDLシミュレータ Active-HDLを入手し、インストールするための手順書です。 ・シミュレータを利用可能な状態にするためには、以下の段階を踏みます。
 - 1) ツールの入手(ダウンロード)
 - 2) PCへのインストール
 - 3) ライセンスの入手と設定
 - 4) 動作確認
- ・ツールのダウンロードには、ユーザーアカウントが必要です。
 アカウントをお持ちでなければユーザー登録を行います。登録にはユーザーの情報とメールアドレス
 (ユーザーID)とパスワードが必要になりますので、登録するアドレスなどを事前に決めておいてください。





・ツールベンダーのアルデック・ジャパン社(https://www.aldec.com/jp)のWebサイトからダウンロードします。
 以下のWebサイトの画面は、2021年4月の時点のものです。Webサイトは予告なくデザインが変更される
 ことがあります。

ダウンロード

			ダウンロードを クリック
E DESIGN VERIFICATION COMPANY	ソリューション 製品情報	English <u>サイン・イン</u> 登録 aldec イベント 会社案内 BLOG	.com を検索 り サポート ダウンロード
ACTIVE-HDL 12	<u>2.0</u>		
Powerful FPGA Desi and Simulation IDE Support & OSVVM E	gn Creation Adds VHDL-2019 Inhancements		
••••	<u>learn more</u>		
ニュースルーム	A Proven EDA Solutions Provide	er makes all the difference.	リンク
航空システム設計保証:アル	アルデックは、最新の言語標準をサポートす	る先進の検証手法を提供して、	製品アップデート
テックはALINT-PROのDO- 254プラグインに60以上の新	お各様か、進化を続ける技術を活用しなから	発展することをお約束します。	オンライン・サポート
しいHDLルールを追加 3月 04			- デモンストレーション
強力なFPGAデザイン作成と シミュレーション IDEに	シミュレーションおよびデバッグ	プラットフォーム	ビデオ
VHDL-2019サポートと	プロジェクト・マネンジメント/統合環境	HES Proto-AXIインターコネクト	評価ライセンス
OSVVMの機能強化を追加 1 月 20	U	ニング	リソースの検索

- ・アカウントを持ってなければ、初めにユーザー登録を行ってください。
- ・その後、サイン・インしてダウンロード操作に入ります。

DESIGN VERIFICATION COMPANY	ソリューション	製品情報	イベント	会社案内	BLOG	サポート	ダウンロード
マーム > ダウンロード							🛨 Share
Velcome							
製品のビルド、ウェブセミナーの録画	などの利用可能なアルデックのティ	クニカル・リソー	スを表示するには	ま、カスタマーポ	ータルへのサ	イン・インをお願	飢いいたします。
クカウントをお持ちで無い場合は、以下	「の登録ボタンをクリックしてくだ	さい。					
			# 12 12				
	登録		ジョン・コン				



・サインイン後の画面



ダウンロード

・ダウンロードする製品を選びます。



・大規模なデザインを扱わないときは、メモリー消費量が少なくかつ高速に動くので32bit版の選択を お勧めします。もちろん64bit版をダウンロードして頂いても支障はありません。



・ダウンロードすべきファイルが表示されるので、すべてダウンロードしてください。 ダウンロードは、1ファイルずつ行います。

	Englis	<u>sh</u> 」リナイ	ン・アウト alde	ec.com を検索	
E DESIGN VERIFICATION COMPANY	ソリューション 製品情報 ・	イベント 会社	案内 BLOG	サポート	ダウンロード
ホーム > ダウンロード					🔒 Share
ダウンロード	最新のビルドとライブラリ				
プロダクト・ビルド 評価ライセンスをリクエスト サポート Resources	Active-HDL 12.0 (32bit application bit (x86) and 64-bit (x64) Microsoft editions) Release Date: 2021/01/19 Back	supported on Windows - Al	32- 📕	平価ライセンスを	ミリクエスト
	MAIN INSTALLATION		UPDATED	SIZE (BYTES)	
	Active-HDL 12.0.118.7745 x32 main setup.exe	MD5	2021/01/19	560,173,560	Download
	README.txt	MD5	2021/01/22	380	Download
	UPDATE				
	Active-HDL 12.0.118.7745 x32 acad setup.exe	MD5	2021/01/19	58,833,240	Download
	RELEASE NOTES				
	Active-HDL 12 Release Notes.pdf	MD5	2021/02/15	144,730	Download
	III MICROSEMI LIBRARIES				

ダウンロード

・すべてダウンロード出来たら、ダウンロード作業は終了です。 このWebページは閉じて頂いて結構です。



2) PCへのインストール

・ダウンロードしたファイル(Active-HDL_12.0.118.7745_x32_main_setup.exe)をダブルクリックすると、 インストーラーが働き、インストールが始まります。

インストーラーの初期画面

Aldec Active-HDL 12 32-bit Setup		×
ALDEC	Welcome to the Active-HDL Installation Wizard The Installation Wizard will install Active-HDL 12 32-bit on your computer. To continue, click Next.	
InstallShield	< Back	Cancel
	クリックして 次へ進める	

- ・各ページで聞かれる選択項目は、デフォルト(変更なし)のままで進めてください。
- ・ユーザー名(User name)と会社名(Company name)は、任意な名称を入れてください。



Aldec Active-HDL 12 32-bit Setup							
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed Active-HDL 12. Click Finish to exit the wizard.						
	Read the Release Notes Add the Active-HDL installation directory to the PATH environment variable						
InstallShield	< Back Finish Cancel						

PCへのインストール

・[Finish]をクリックすれば、インストールは終了します。

- 3) ライセンスの入手と設定
- ●ライセンスの入手
- Active-HDLは使用にあたってライセンスが必要です。
 ライセンスはエッチ・ディー・ラボ社を経由して入手します。
- ・ライセンスを発行するためには、ツールを利用する予定のPCのホスト名とMACアドレスが必要です。 これらは以下の方法で知ることが出来ます。

Windowsのスタートメニューから、コマンドプロンプトを起動します。

・コマンドプロンプト内で、次のコマンドをタイプします。
 (入力する文字に大文字小文字の区別はありません)

ipconfig /all

大量の情報が出力されますが、「Windows IP 構成」の項目に「ホスト名」は表示されています。 「イーサネット アダプター 」の項目の、「物理アドレス・・・・ 」の欄に出力されている、12桁の 16進数情報がMACアドレスです。

- 例)物理アドレス.... AB-31-4F-B9-74-9A
- ・この「ホスト名」と「MACアドレス」をの情報をエッチ・ディー・ラボ社へ送ってください。

●ライセンスの設定

- エッチ・ディー・ラボ社を経由入手したライセンスファイル(license.dat)は、
 C:¥<インストールディレクトリ>¥Dat にそのまま置いてください。
 - 例) C:¥Aldec¥Active-HDL-12¥Dat¥license.dat

環境変数を設定します。

スタートメニューから、[設定]>[詳細情報]>[システムの詳細設定]を選ぶと、システムのプロパティが開かれます。ここで[環境変数]をクリックします。 ユーザーの環境変数で[新規]をクリックし、

- 変数名: ALDEC_LICENSE_FILE
- 変数值: C:¥Aldec¥Active-HDL-12¥Dat¥license.dat
 - 注) 変数値はライセンスファイルを置いた場所で、インストールディレクトリにより異なります。

を入力して [OK] をクリックします。

システムのプロパティのウインドウも、[OK] をクリックして終了します。





・インストールが完了すると、ディスクトップのActive-HDLのアイコンが置かれます。 このアイコン(例えば Alex Attended) >をダブルクリックします。

次のウインドウが表示されれば、インストールおよびライセンス設定は成功です。 メニューから [File] > [Exit]を選び、終了させてください。

Δ	(works	pace not	loaded)	- Active-HDL	. 12 (64-bi	t)				_		×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	Sea <u>r</u> ch	<u>V</u> iew	W <u>o</u> rkspace	<u>D</u> esign	Simulation	<u>T</u> ools	Window	<u>H</u> elp			50
1	5 🕶 🧀	86	ti 🏦	맘 🖻 🕞	Do 📑 🛛	🛒 👓 🎯	6 . U	憲 🚣 💡	E 🖪 💿 🖉 🗞 🗟 🗞 🕐		▶ »	
	l-											
	onsole									-		
	Console	Γ										
											11	NS

動作確認

・次のウインドウが表示されれば、ライセンス設定に不具合があります。
 ライセンスが期限切れ、または設定が不十分なので、設定位置や環境変数などを確認してください。

Active-HDL 12 License						
	(FLEXIm error = -5) Please run the License Information o environment setting For ordering information	No such feature exists. of the Help menu to verify Aldec license is or define new license. n contact sales@aldec.com.				
	Close	Run license information				

